

C Serie Trainer

C1A & C2

Funzioni generali della serie Mindray Trainer C

Quando si apre il coperchio, i due dispositivi di addestramento si attivano e forniscono istruzioni chiare all'utente. Il C1A lo fa tramite messaggi vocali, mentre il C2 mostra inoltre visivamente sul display i passaggi da eseguire.

Sui dispositivi di formazione Mindray sono memorizzate fino a 24* lingue diverse. È possibile selezionarle tramite il tasto di cambio lingua.

Inoltre, entrambi i DAE sono dotati di un tasto dedicato ai bambini (fino a 8 anni o 25 kg).

*Le lingue sono:

tedesco, italiano, polacco, spagnolo, russo, ceco, danese, olandese, finlandese, ungherese, norvegese, svedese, rumeno, greco, croato, bulgaro, ebraico, portoghese, lituano, estone, islandese, lettone, inglese, francese

Contenuto della confezione dei trainer C1A e C2



- Borsa per l'allenatore
- Dispositivo C1A o C2 per l'allenatore, con 8 batterie AA incluse
- Elettrodi
- Cavi per elettrodi
- Manuale d'uso
- Telecomando con 2 batterie AAA incluse

C Serie Trainer

C1A & C2

Funzioni Mindray C1A e C2



- 1 – L'apertura del coperchio attiva il DAE
- 2 – Connettore per gli elettrodi da addestramento
- 3 – C1A - Pittogramma per la RCP / C2 - con display e indicatore dello stato della batteria
- 4 – Pulsante di shock
- 5 – Interruttore per la modalità pediatrica
- 6 – Altoparlante
- 7 – Pulsante vocale
- 8 – Indicatore di stato

C Serie Trainer C1A & C2

Funzione telecomando

Anche il formatore può gestire i vari scenari tramite il telecomando. Non appena l'allievo ha fissato gli elettrodi, il responsabile del corso ha a disposizione le seguenti opzioni:

- Cambia lingua
 - Pulsanti per sei scenari di base*
 - Metti in pausa / Riprendi
 - Si consiglia l'erogazione dello shock
 - Non si consiglia l'erogazione dello shock
 - Erogazione automatica dello shock al punto 3.2.1.
 - Rimuovere gli indumenti dal torace del paziente. Applicare gli elettrodi come indicato sulle immagini
 - Non toccare il paziente: è in corso l'analisi del ritmo cardiaco
 - Erogazione semiautomatica dello shock
 - Regolare il volume
- * 1. Ritmo defibrillabile – La defibrillazione ha esito positivo con una sola scarica
 2. Ritmo defibrillabile – La defibrillazione ha esito positivo con due scariche
 3. Ritmo defibrillabile – La defibrillazione ha esito positivo con tre scariche
 4. Ritmo defibrillabile – La defibrillazione ha esito positivo con una sola scarica, seguita da un ritmo normale
 5. Ritmo defibrillabile – Ritmo defibrillabile per tutta la durata del corso
 6. Ritmo normale – Nessuna scarica per tutta la durata della rianimazione



Sostituzione della batteria

Nei modelli Trainer, il vano batterie si trova sul retro. Il modello C2 è dotato di un indicatore di carica delle batterie. Quando le batterie sono scariche, è possibile aprire il vano e sostituire le otto batterie AA.



Per il telecomando servono due batterie AAA. Anche in questo caso funziona secondo lo stesso principio a slitta

